



NEXUS

MANUAL
GUIDE

از انتخاب واچ وایندر Nexus سپاسگزاریم.

محصولات Nexus با تمرکز بر دقت، سکوت، کیفیت ساخت و نگهداری صحیح از ساعت‌های مکانیکی طراحی شده‌اند. این دستگاه با بهره‌گیری از موتور استپر دقیق، سیستم کنترل هوشمند و قابلیت اتصال Wi-Fi، تجربه‌ای مدرن و حرفه‌ای را برای نگهداری ساعت‌های اتوماتیک فراهم می‌کند.

نکات ایمنی

- فقط از آداپتور 5V/2A استاندارد استفاده کنید.
- دستگاه را در معرض رطوبت یا تابش مستقیم آفتاب قرار ندهید.
- از باز کردن دستگاه توسط افراد غیرمتخصص خودداری کنید.
- دستگاه برای ساعت‌های مکانیکی اتوماتیک طراحی شده است.
- پیش از جابجایی دستگاه، آن را خاموش کنید.
- از وارد کردن فشار بیش از حد به نگهدارنده ساعت خودداری نمایید.

کنترل دستگاه و نمایشگر

در حالت آماده‌به‌کار، نمایشگر ساعت جاری را نمایش می‌دهد.

برای ورود به منو:

- ولوم را بچرخانید.
- برای انتخاب هر گزینه، یکبار ولوم را فشار دهید.
- برای تغییر مقادیر، ولوم را بچرخانید.

Status

تنظیم وضعیت عملکرد دستگاه:

- ON
دستگاه به صورت عادی فعال است.
- OFF
دستگاه غیرفعال می‌شود.
- NIGHT MODE
دستگاه فقط در بازه زمانی شب فعالیت می‌کند.

در حالت Night Mode، دستگاه در بازه ۸ ساعته شب، تنها یک سوم تعداد دور تنظیم شده روزانه را انجام می دهد. این حالت برای ساعت هایی مناسب است که به صورت روزانه استفاده می شوند.

TPD (Turns Per Day)

تنظیم تعداد دور چرخش روزانه ساعت.

دستگاه قابلیت تنظیم از 1 تا 9000 دور در روز را دارد، اما مقدار مناسب برای اکثر ساعت های مکانیکی بین 500 تا 2000 دور در روز می باشد.

تنظیم بیش از مقدار توصیه شده توسط سازنده ساعت، ممکن است در طولانی مدت به مکانیزم ساعت آسیب وارد کند.

برای تعیین مقدار مناسب، به دفترچه ساعت خود مراجعه نمایید.

DIR (Direction)

تنظیم جهت گردش:

● CW : راست‌گرد

● CCW : چپ‌گرد

● Bi-Directional : گردش در هر دو جهت

جهت مناسب برای هر ساعت توسط سازنده ساعت تعیین می‌شود.

Night

تنظیم زمان شروع حالت شب.

کاربر فقط ساعت شروع را تعیین می‌کند و دستگاه به صورت خودکار زمان پایان بازه ۸ ساعته را نمایش می‌دهد.

مثال:

06:00 → 22:00

Calibration

در صورتی که موتور پس از قطع برق یا توقف ناگهانی در موقعیت نامناسب متوقف شود، از این بخش برای تنظیم مجدد موقعیت استفاده کنید.

IP

نمایش آدرس IP دستگاه در شبکه داخلی.

تنظیمات Wi-Fi

دستگاه دارای Access Point داخلی می باشد.

برای اتصال:

1. از طریق موبایل یا کامپیوتر، شبکه Wi-Fi با نام Nexus Watch Winder را پیدا کنید.

2. به شبکه متصل شوید.

رمز پیش فرض: 12345678

3. مرورگر خود را باز کرده و وارد آدرس زیر شوید: 192.168.4.1

4. در بخش SSID و Password، نام و رمز مودم خود را وارد کنید.

در صورت عدم اتصال به مودم، دستگاه همچنان به صورت مستقیم از طریق Wi-Fi داخلی قابل کنترل خواهد بود.

پس از اتصال به مودم:

- آدرس IP جدید از طریق منوی IP نمایش داده می‌شود.

- از طریق آن آدرس می‌توانید به پنل دستگاه دسترسی پیدا کنید.

پس از اعمال تنظیمات، گزینه Restart را انتخاب نمایید.

نحوه عملکرد دستگاه

واچ وایندر Nexus به صورت سیکلی عمل می‌کند.

دستگاه ابتدا تعداد مشخصی دور (مثلاً 10 یا 20 دور) انجام می‌دهد و سپس برای مدت مشخصی متوقف می‌شود.

مدت زمان توقف به صورت هوشمند و بر اساس مقدار TPD تنظیم شده محاسبه می‌گردد.

این طراحی باعث کاهش استهلاک موتور و عملکرد طبیعی‌تر برای ساعت مکانیکی می‌شود.

عیب‌یابی

دستگاه روشن نمی‌شود

- اتصال برق را بررسی کنید.
- از سالم بودن آداپتور اطمینان حاصل نمایید.

اتصال Wi-Fi برقرار نمی‌شود

- دستگاه را خاموش و روشن کنید.
- از نزدیک بودن به دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- بررسی کنید که به شبکه صحیح متصل شده باشید.
- در صورت نیاز، تنظیمات Wi-Fi را مجدداً انجام دهید.

موتور در موقعیت نامناسب متوقف شده است

از بخش Calibration برای تنظیم مجدد استفاده کنید.

ساعت شارژ یا کوک باقی نمی ماند

احتمال وجود ایراد در مکانیزم ساعت وجود دارد. با نمایندگی یا تعمیرکار مجاز ساعت خود تماس بگیرید.

پنل وب باز نمی شود

- اتصال Wi-Fi را بررسی کنید.
- آدرس IP نمایش داده شده در دستگاه را کنترل نمایید.
- مرورگر را مجدداً باز کنید.

مشخصات فنی

- موتور: Stepper Motor
- اتصال: Wi-Fi داخلی
- تغذیه: 5V / 2A
- مصرف برق: کمتر از 1 آمپر
- متریال بدنه: چوب طبیعی
- پوشش: رنگ و روغن طبیعی
- سیستم کنترل: نمایشگر و پنل وب
- قابلیت تنظیم:
- TPD
- جهت گردش
- Night Mode
- Calibration

پشتیبانی و ارتباط

وبسایت:

Nexuscrft.com

اینستاگرام:

[@Nexuscrft](https://www.instagram.com/Nexuscrft)

